

# NOTICE D'UTILISATION

## EXPRESS TRAIN

Référence : EW-T-MIN

### CONTENU DU CARTON

Description	Quantité
Locomotive	1
Wagon avec charbon	1
Wagon de fret	1
Wagon de passagers	1
Rails courbes	2
Rail avec aiguilleur	1
Rails droites	2

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

**MISE EN GARDE** : N'utilisez pas des piles rechargeables. Ne jetez pas les piles au feu, elles pourraient exploser ou fuir.

### PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, retirez toutes les pièces du carton. Comparez les pièces avec le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, n'essayez pas de les assembler et d'utiliser le produit. Contactez le service clientèle pour le remplacement.

### INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Assemblage de la voie ferrée : Reliez toutes les sections de la voie ferrée ensemble.
  2. Train : Enlevez la partie supérieure de la locomotive, insérez la pile AA (1,5V) conformément au schéma situé à l'intérieur du compartiment à pile et clipsez les deux parties de la locomotive. Pile non fournie.
- MISE EN GARDE** : N'utilisez pas des piles rechargeables. Ne jetez pas les piles au feu, elles pourraient exploser ou fuir.

### MODE D'EMPLOI

1. Placez la locomotive sur la voie ferrée. Reliez le wagon avec charbon, le wagon avec fret et le wagon de passagers à la locomotive à l'aide des crochets.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que les roues sont bien installées sur la voie ferrée et qu'elles roulent librement.
2. Déplacez manuellement le train sur la voie ferrée pour vous assurer que les roues roulent en douceur avant de le faire fonctionner.
  3. Positionnez l'interrupteur en position ON et le train démarre. Placez l'interrupteur en position OFF et le train s'arrête. L'interrupteur ON/OFF se situe sur le côté de la locomotive.

### LOCALISATION DES PANNES

Le train ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le parcours. Assurez-vous de bien avoir installé la pile.

Le train fonctionne très vite ou fait des mouvements brusques :

- Nettoyez tout type de graisse ou saleté qui peut être sur les roues de la locomotive.
- Assurez-vous que toutes les roues sont bien mises sur la voie ferrée et qu'elles roulent librement.