

NOTICE D'UTILISATION

TRAIN CHRISTMAS TIME - 18 PIÈCES

Référence : EW-TRED-4

CONTENU DU CARTON

Description	Quantité
Locomotive	1
Wagons	3
Quai de gare	1
Rails droites	4
Rails avec aiguilleur	2
Rails courbes	7

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas des piles neuves avec des piles usagées. N'utilisez pas des piles rechargeables. N'utilisez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ensemble. N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet. Retirez les piles du produit avant un stockage prolongé. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles au feu, elles pourraient exploser ou fuir.

Conservez l'emballage pour de futures références.

Seuls les adultes doivent remplacer les piles. Localisez le commutateur sur le côté de la locomotive et assurez-vous qu'il est éteint, enlevez les piles usagées du compartiment à piles et insérez des piles neuves conformément au schéma.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, retirez toutes les pièces du carton. Comparez les pièces avec le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, n'essayez pas de les assembler et d'utiliser le produit. Contactez le service clientèle pour le remplacement.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Assemblage de la voie ferrée : Reliez toutes les sections de la voie ferrée ensemble. 4 montages possibles.
2. Train : Dévissez le couvercle du compartiment à piles situé sous la locomotive. Enlevez le couvercle et insérez les 4 piles AA (1,5V) en respectant le schéma situé à l'intérieur du compartiment à piles. Piles non fournies. Remplacez le couvercle. Votre train est prêt à fonctionner.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas des piles neuves avec des piles usagées. N'utilisez pas des piles rechargeables. N'utilisez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ensemble. N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet. Retirez les piles du produit avant un stockage prolongé. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles au feu, elles pourraient exploser ou fuir.

MODE D'EMPLOI

1. Placez la locomotive sur la voie ferrée. Reliez les wagons à la locomotive à l'aide des crochets.
IMPORTANT : Assurez-vous que les roues sont bien installées sur la voie ferrée et qu'elles roulent librement.
2. Déplacez manuellement le train sur la voie ferrée pour vous assurer que les roues roulent en douceur avant de le faire fonctionner.
3. Positionnez l'interrupteur en position ON et le train démarre. Placez l'interrupteur en position OFF et le train s'arrête. L'interrupteur ON/OFF se situe sur le côté de la locomotive.

LOCALISATION DES PANNES

Le train ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le parcours. Assurez-vous de bien avoir installé les piles.

Le train fonctionne très vite ou fait des mouvements brusques :

- Nettoyez tout type de graisse ou saleté qui peut être sur les roues de la locomotive.
- Assurez-vous que toutes les roues sont bien mises sur la voie ferrée et qu'elles roulent librement.